MACHER TV

Produktdatenblatt
Artikelnummer MTV-OWALL-43

MacherTV Outdoor-Wanddisplay

43 Zoll

Diagonale	Einsatz	Aufhängung
43 Zoll	**im Freien**	**an der Wand**



Abbildung ähnlich, mit KI erstellt.

Beschreibung

Das Outdoor-Wanddisplay hängt dort, wo deine Kunden vorbeigehen: neben dem Eingang, an der Hauswand oder am Schaufensterpfeiler. So zeigst du Angebote, Öffnungszeiten oder Aktionen auch außerhalb deiner Ladenfläche.

Als Monitor für draußen passt es zu vielen Branchen. Das Café zeigt am Eingang die Tageskarte, der Makler an der Fassade seine Objekte, die Apotheke ihre Aktionen und die Tankstelle ihre Angebote an der Außenwand.

Suchst du einen Fernseher für draußen, um Werbung zu zeigen? Das Outdoor-Wanddisplay ist für die Anzeige von Werbung und Informationen im Freien gebaut, an der Fassade, an der Außenwand oder im Eingangsbereich.

Du wählst 43, 55 oder 65 Zoll, je nachdem, wie viel Wandfläche frei ist und aus welchem Abstand man das Display sieht. Hast du keine freie Wand, steht die Outdoor-Stele frei an Einfahrt oder Parkplatz. Für große Flächen an der Fassade gibt es die LED-Wand außen.

Lass das Display von Fachleuten an einer Wand befestigen, die sein Gewicht sicher trägt, sonst kann es herunterfallen. Den Stromanschluss im Freien stellt eine Elektrofachkraft her und sichert ihn ab. Die Befestigung gehört nicht zum Lieferumfang. Ist alles angeschlossen, schaltest du das Display ein und prüfst, ob ein Bild erscheint.

Wie hell ein Bild draußen sein muss, hängt vom Standort ab. Hängt das Display in der direkten Sonne, schreib uns vorher über das Kontaktformular, wo es hängen soll.

Software für deine Inhalte gehört nicht zum Kauf, du buchst sie optional mit dem MacherTV-Service dazu.

Hinten am Display klebt ein Hologramm mit Geräte-ID und QR-Code. Darüber erreichst du den Support, und die Geräte-ID zeigt uns gleich, welches Display an deiner Wand gemeint ist.

Lieferumfang

- Outdoor-Wanddisplay
- MacherTV-Branding montiert
- Geräte-ID mit QR-Code für den Support

Nicht dabei:
Montage, MacherTV-Service.

Diese Ausführung

Artikelnummer	Größe
MTV-OWALL-43	43 Zoll

Weitere Ausführungen findest du auf **www.macher.tv/products/outdoor-wanddisplay**.

Technische Daten

Bild	
Bildschirmdiagonale	43 Zoll
Steuerung und Anschlüsse	
Player	Android-Player im Lieferumfang
Maße, Gewicht und Verpackung	
Montage	an der Wand
Gehäuse und Umgebung	
Einsatz	im Freien, an Fassade, Außenwand oder Eingangsbereich

Kennzeichnung und Pflichtangaben

Anbieter

WERBUNGMACHER.DE UG (haftungsbeschränkt)
Bahnhofstraße 13a
77767 Appenweier, Deutschland
info@macher.tv

Produkt

MacherTV Outdoor-Wanddisplay, 43 Zoll. Artikelnummer MTV-OWALL-43. Die Geräte-ID steht auf dem Hologramm hinten am Gerät, darüber erreichst du unseren Support.

Sicherheit

Wichtig: Lies vor dem Aufbau die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.

Entsorgung

Gib das Altgerät nicht in den Hausmüll, sondern in die getrennte Sammlung für Elektroaltgeräte, als privater Haushalt etwa beim Wertstoffhof. Die Hinweise zur Rückgabe stehen in der Bedienungsanleitung.

Software

Die Software für deine Inhalte gehört nicht zum Gerät. Es gibt sie nur mit dem optionalen MacherTV-Service. Du wählst ihn beim Kauf für 12 oder 24 Monate dazu oder buchst ihn später über das Kontaktformular.

Gewährleistung

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Bist du Verbraucher, verjähren deine Mängelansprüche bei neuer Ware in zwei Jahren ab Ablieferung. Bist du Unternehmer, gelten zwölf Monate ab Ablieferung, mit den Ausnahmen aus § 10 unserer AGB. Unter europa.eu/youreurope/garantien erklärt die EU deine Rechte zu Garantie und Gewährleistung.

Hilfe und Support

Scanne den QR-Code, dann kommst du zu unserer Hilfe-Seite. Dort trägst du die Geräte-ID vom Hologramm deines Geräts ins Formular ein.

www.macher.tv/pages/support

Telefon

+49 151 10973162

E-Mail

info@macher.tv

Anschrift

WERBUNGMACHER.DE UG (haftungsbeschränkt)
Bahnhofstraße 13a
77767 Appenweier